

STÁVAJÍCÍ STĚNA

PÁSEK BENTONITOVÝ  
100 mm OD KRAJE STĚNY

BENTONITOVÝ PÁSEK  
100 mm OD KRAJE STĚNY

POTRUBÍ

BETONOVÁNÍ C 25/30

VÝROUCH VÝBOURANÉHO BETONU  
PŘI STÍTLÍ TLAK. VODOU  
VÝBOUREM, PŘED BETONÁŽÍ  
JENÉ NAVLHČIT A 1 x NATŘÍT  
HYDROIZOLAČNÍM NÁTĚREM

NÁSPYKA PRO BETON, BETONOVOU SMĚS

PŘI BETONÁŽI VÝBOURAT. OTVOR ZABETONOVAT  
V HĺSBCE 250mm NAD ÚROVŇ VÝBOURANÉHO  
PROSTUPU, PO 1 ~ 2 DNĚCH NÁSPYKU SEMOUT  
A PŘEBÝTEČNÝ BETON ODESKAT.  
POVRCH BETONU VÝSPRAVIT CEM. MALTOU  
A NA ZÁVER STĚNU V PLOŠE 1,5 x 1,5 m  
HYDROIZOLAČNÍM NÁTĚREM

HYDRANTOVÝ POKLOP  
USAZENÝ NA KANALIZAČNÍCH CIHLÁCH  
NEBO PODKLADOVÉ DESCE

HYDRANT PODZEMNÍ S DVOJITÝM UZAVÍRÁNÍM  
DN 80, PN 16

TP 80 PN 10

PRODLOUŽENÍ V PŘÍPADĚ POTŘEBY  
V PŘÍPADĚ HLOUBĚJŠÍHO ULOŽENÍ  
POTŘEBÍ POUŽÍT DELŠÍ TP KUS

T-KUS DN 100/80, PN 10/16  
+ BETONOVÝ BLOK

HYDRANTOVÝ POKLOP  
USAZENÝ NA KANALIZAČNÍCH CIHLÁCH  
NEBO PODKLADOVÉ DESCE

HYDRANT PODZEMNÍ S DVOJITÝM UZAVÍRÁNÍM  
DN 80, PN 16

TP 80 PN 10

PRODLOUŽENÍ V PŘÍPADĚ POTŘEBY  
V PŘÍPADĚ HLUBŠÍHO ULOŽENÍ  
POTRUBÍ POUŽITĚ DELŠÍ TP KUS

BETONOVÝ ZAJIŠŤOVACÍ BLOK

PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU N 80 PN 10

