

VODOVOD ZOPOLÍ - ROZŠÍŘENÍ

SOUŘADNICE LOMOVÝCH BODŮ VODOVODU

ŘAD 1			
Lomový bod	Staničení km	Souřadnice Y	Souřadnice X
V1	0,0000	1 131 448,8103	438 522,7095
V2	0,0024	1 131 450,7678	438 521,5663
V3	0,0076	1 131 449,5725	438 519,5193
V4	0,0619	1 131 495,0455	438 489,8913
V5	0,0947	1 131 506,5508	438 459,2133
V6	0,0980	1 131 509,5450	438 460,0867
V7	0,1124	1 131 523,5879	438 464,1830
V8	0,1384	1 131 541,6650	438 482,8850
V9	0,1670	1 131 560,9462	438 504,0498
V10	0,1916	1 131 568,6344	438 527,3947
V11	0,1979	1 131 571,6818	438 532,6437
V12	0,2116	1 131 578,6557	438 544,6561
V13	0,2370	1 131 593,2061	438 563,9260

ŘAD 1-1			
Lomový bod	Staničení km	Souřadnice Y	Souřadnice X
V6	0,0000	1 131 509,5450	438 460,0867
V14	0,0800	1 131 578,2057	438 421,2658

ŘAD 1-2			
Lomový bod	Staničení km	Souřadnice Y	Souřadnice X
V11	0,0000	1 131 571,6818	438 532,6437
V15	0,0409	1 131 604,7437	438 508,6672
V16	0,0589	1 131 618,2310	438 496,7017
V17	0,0652	1 131 623,5151	438 493,2663
V18	0,0677	1 131 626,0320	438 493,4065
V19	0,0780	1 131 633,7224	438 488,0100